

28.9.2017



Nuova Simonelli Prontobar käyttö- ja puhdistusohjeet



SISÄLLYSLUETTELO

1. Perustiedot

- 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3
- 1.2 Tekniset tiedot s. 3
- 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4

2. Laitteen käyttö s. 4

- 2.1 Käyttöpaneeli s. 4
- 2.2 Laitteen käynnistäminen ja täyttäminen s. 5
- 2.3. Tuotteiden valmistaminen s. 5

3. Laitteen puhdistaminen s. 5-6

- 2.1 Laitteen päivittäinen puhdistaminen s. 5
- 2.2 Laitteen viikoittainen puhdistaminen s. 6

4. Järjestelmän ilmoitukset ja huollontarve s. 6-7

Hyvä asiakas,

Sydämelliset onnittelumme ja kiitokset, että olette valinneet Nuova Simonelli-laaturuokkeen. Jotta teillä olisi mahdollisimman paljon hyötyä laitteestanne, lukekaa käyttöohje läpi huolellisesti ennen käyttöä, ja huomioikaa turvallisuusohjeet. Säilyttäkää nämä käyttöohjeet, jotta voitte hyödyntää niitä myöhemminkin.

Laitteen tehdastakuu (1 vuosi ostohetkestä) raukeaa, mikäli laitetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti. Valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tässä käyttöohjeessa kuvatussa asennuksesta, käytöstä tai kuvatuista hoitotoimenpiteistä. Takuu ei myöskään kata laitteen normaaleja kulumia osia. Kaikki käyttötarkoituksen vastaiset toimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Älä tee laitteeseen teknisiä muutoksia.

1. Perustiedot

1.1 Turvallisuusohjeet

- Käyttövirran ja verkkovirran tulee ehdottomasti olla yhdenmukaiset.
- Laitetta ei saa käyttää, mikäli johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Virtajohtoa ei saa laittaa kosketuksiin kuumien tai terävien osien tai öljyn kanssa.
- Laitteessa ei saa tarpeettomasti pitää virtaa päälle kytkettynä. Mikäli laite on pitkään käyttämättä, pistoke tulee irrottaa pistorasiasta.
- Pistoketta ei koskaan saa irrottaa pistorasiasta johdosta tai laitteesta vetämällä.
- Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle ja käytä sitä vain sisätiloissa.
- Laitetta ei saa koskaan laittaa kuumalle alustalle eikä avotulen läheisyyteen.
- Mahdollisen tulipalon sammuessa käytä ainoastaan hiilidioksidisammutinta.
- Laitteeseen jää aina hieman vettä. Älä käytä laitetta ulkona tai tiloissa, joissa on pakkasta.
- Käytä aina raikasta vettä, muut nesteet saattavat vahingoittaa laitetta.
- Varmista, että papyrusäiliöihin laitetaan vain kahvipapuja. Ylimääräiset esineet säiliöissä voivat rikkoa laitteen.
- Papyrusäiliöiden välissä olevaan annosteluluukkuun saa laittaa vain jauhettua kahvia ja pesun yhteydessä kahvipuhdistustabletteja.
- Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä koskaan pese laitetta tai sen osia tiskikoneessa.
- Pidä lapset poissa laitteen lähetyviltä.
- Laitetta saa käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
- Huollon saa suorittaa vain maahantuojan valtuuttama huoltoliike. Ei-valtuutetulla huoltoliikkeellä tehdyt korjaukset eivät oikeuta mahdollisten vahinkojen korvaamiseen. Tällöin myös takuuehdot raukeavat. Sähkölaitteita saa korjata vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Asiattomista korjauksista voi käytössä aiheutua vaaratilanteita! Mikäli laitetta on korjattu tai huollettu epätarkoituksenmukaisesti tai väärin, mahdolliset vahingot eivät oikeuta vahinkojen korvaamiseen.

1.2 Tekniset tiedot

Valmistusmaa:	Italia
Sähköliitäntä:	230 V
Teho:	2000 W
Leveys:	330 mm
Korkeus:	600 mm
Syvyys:	520 mm
Paino:	40 kg

1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet

Puly kahvinpuhdistustabletti (tilauskoodi 800133)
 Puly puhdistusneste maidolle (tilauskoodi 800136)

Tilaukset puhelimitse 020 737 0007, sähköpostitse professional.tarviketilaukset@paulig.com tai webshopimme kautta osoitteessa www.pauligprofessional.fi.

Huolto ja tekninen neuvonta puh. 020 737 0005, e-mail professional.huolto@paulig.com

2. Laitteen käyttö

2.1 Käyttöpaneeli



1. Annospainike

Annosvalintanäppäimet kuudelle juomavaihtoehdolle.

2. Ohjelmavalikon näppäimet ja virtapainike

3. Kuuman veden annospainike

Paina näppäintä aloittaaksesi kuuman veden annostelu. Paina näppäintä uudelleen kun haluttu määrä on saavutettu. Laite lopettaa annostelun automaattisesti 160 ml:n jälkeen.

4. Manuaalisen maidonvaahdotin aktivointi

Paina näppäintä aloittaaksesi höyrytyksen. Lopeta höyrytys painamalla näppäintä uudelleen.

5. Kofeiinittoman kahvijauheen käyttöpainike

Aktivoimalla tämän toiminnon voit käyttää erillistä jauhettua kahvia syöttämällä sitä papsäiliöiden välissä olevasta luukusta.

6. Virtakytkin

Pida kytkintä pohjassa muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi ja sammuttaaksesi laitteen.

7. Pesunäppäin

Pida näppäintä pohjassa muutaman sekunnin ajan aloittaaksesi automaattisen pesuohjelman.

8. Pavun vaihto

Painamalla tätä näppäintä voit valita kummasta papusäiliöstä kahvi valmistetaan.

9. Maitovaahdon painike

Pida näppäintä pohjassa annostellaksesi kuumaa maitoa annostelijanokasta.

2.2. Laitteen käynnistäminen ja täyttäminen

- Kytke laitteeseen virta pitämällä virtakytkintä pohjassa muutaman sekunnin ajan.
- Mikäli käytössäsi on laitteen vesitankillinen versio, nosta vesitankki pois laitteesta ja täytä tuoreella, kylmällä vedellä. Laita säiliö takaisin laitteeseen niin, että säiliön etiketti osoittaa kohti laitteen etureunaa.
- Kytke maitojääkaappiin virta jääkaapin pohjasta löytyvällä virtakytkimellä. Avaa jääkaapin ovi ja täytä maitosäiliö kylmällä maidolla. Laita maitoletku maitoastiaan ja sulje jääkaapin ovi.
- Avaa papusäiliöiden kannet ja täytä säiliöt tarvittavalla määrällä kahvipapuja. Suosittelemme täyttämään pavut noin yhden päivän tarpeeseen, sillä kahvi säilyy tuoreena paremmin alkuperäispakkauksessaan. Jos käytössä on sekä suodatinkahvi- että espressopapu, suodatinkahvi täytetään vasempaan ja espresso oikeaan säiliöön. Sulje papusäiliöiden kannet.

2.3 Tuotteiden valmistaminen

- Aseta kuppi annostelijanokan alle ja valitse haluamasi tuote kuudesta annospainikkeesta. Jos haluat vaihtaa tuotteelle käytettävää papua, paina ennen valintaa pavun vaihtonäppäintä. ☺☺ Jos valmistat kahvia jauhetusta kahvista, syötä ensin yhteen annokseen tarvittava kahvimäärä (n. 10 g) ja paina kofeiinittoman kahvijauheen painiketta ☺ ennen annoksen valintaa. Kun tuote on valmis, laite palaa perustilaan.
- Voit valmistaa maitovaahdon joko käsin tai laitteen automaattisella maidonvaahdottimella. Laitteeseen ohjelmoidut annokset Cappucino, Latte ja Macchiato valmistavat maidon automaattisesti. Voit annostella pelkkää automaattisesti vaahdotettua maitovaahtoa painamalla maitovaahdon näppäintä ☺ pohjassa.
- Jos haluat vaahdottaa maidon manuaalisella vaahdottimella, kaada maitoa vaahdotusastiaan, annostelee höyryä höyryputken aktivointipainikkeella ja työnnä höyryputken pää maitoastiaan. Höyrytä maitoa kunnes maidon koostumus on sopiva. Pyyhi höyryputki puhtaalla liinalla vaahdotuksen jälkeen. **Varoitus!** Vesihöyry ja höyrytysputki ovat kuumia ja saattavat aiheuttaa palovammoja. Käsittele höyryputkea varoen ja ota aina kiinni putken lämpösuojatusta kumiosasta.
- Voit annostella kuumaa vettä kuuman veden annospainikkeella. Kuuma vesi annostellaan erillisestä annosteluputkesta suoraan annospainikkeen alapuolella.

3. Laitteen puhdistaminen

3.1 Laitteen päivittäinen puhdistus

1. Avaa laitteen ovi. Harjaa irtokahvit pois laitteen sisältä. Sulje ovi ja kytke laite päälle virtapainikkeesta.

2. Tyhjennä laitteen maitosäiliö ja huuhtelee astia vedellä. Täytä säiliö vedellä ja 20 ml Puly Milk puhdistusnesteellä. Laita maitoletkut säiliöön ja säiliöt takaisin jääkaappiin. Aseta laitteen mukana tullut puhdistuskannu annostelijan alle.
3. Käynnistä pesuohjelma pitämällä ☼ pesunäppäintä pohjassa muutaman sekunnin ajan.
4. Laite pyytää puhdistusohjelman käynnistyessä kahvijärjestelmän puhdistusainetta. Voit ohittaa tämä kohdan päivittäisen puhdistuksen aikana painamalla ☼ pesupainiketta. **Huom!** Kahvijärjestelmän pesutablettia on käytettävä vähintään kerran viikossa. Maitojärjestelmän puhdistusnestettä on käytettävä päivittäin.
5. Kun laite ilmoittaa ”Rinse”, kaada maitosäiliön puhdistusliuos pois ja huuhtelee säiliö. Täytä säiliö huuhtelun jälkeen puhtaalla vedellä. Aseta maitoletkut takaisin säiliöön ja laita säiliö takaisin jääkaappiin. ☼ Paina puhdistuspainiketta jatkaaksesi puhdistusohjelmaa.
6. Puhdistusohjelma on päättynyt, kun laite palaa takaisin käyttötilaan. Puhdista maitosäiliö sekä pesuastia tiskiharjalla käyttäen lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
7. Avaa laitteen ovia ja puhdista harjalla yläsihti. Sulje ovi.
8. Irrota laitteen tippa-allas ja puruastia. Tyhjennä ja puhdista astiat. Laita puruastia ja tippa-allas takaisin laitteeseen.
9. Sammuta laite ja jääkaappi virtakytkimistä.
10. Pyyhi maitoletku, jääkaappi ja koneen ulkopinnat kostealla, puhtaalla liinalla. Jätä maitojääkapin ovi yöksi auki, jotta jääkaappi kuivuu paremmin.

3.2. Laitteen viikottainen puhdistus

1. Suorita kaikki päivittäisen puhdistuksen kohdat 1-3
2. Laite pyytää puhdistusohjelman käynnistyessä kahvijärjestelmän puhdistusainetta. Annostele pesutabletti laitteeseen papusäiliöiden välissä olevasta luukusta. Laite käyttää 0,5g pesutabletteja. Mikäli käytössänne on 1g pesutabletteja, voit puolittaa tabletin ennen käyttöä. Paina ☼ pesunäppäintä.
3. Suorita päivittäisen puhdistuksen kohdat 5-10.

6. Järjestelmän ilmoitukset ja huollontarve

Vikailmoitus

”MACHINE READY DRAWER FULL”

“MACHINE READY DRAWER OUT”

”MACHINERY OFF
FRONT PANEL OPEN”

Ratkaisu

Laitteen puruastia on täynnä. Tyhjennä puruastia ja aseta astia takaisin laitteeseen.

Puruastia ei ole paikoillaan. Varmista, että puruastia on asetettu oikein laitteen sisään.

Laitteen ovi on auki. Sulje ja lukitse ovi.

“CLEAN WARNING”	Laitteen pesuohjelmaa ei ole tehty. Suorita puhdistus.
”MILKCLEANWARNING”	Laitetta ei ole puhdistettu tarpeeksi pian edellisen maitotuotteen annostelun jälkeen. Suorita maitojärjestelmän puhdistus.
”PLEASE DECALCIFICATION”	Laitteen kalkinpoistoväli on täyttynyt. Ota yhteys huoltoon.
”REFILL WATER TANK”	Tarkista että vesisäiliössä on vettä ja että vesisäiliö on kunnolla paikoillaan. Nosta tarvittaessa säiliö ulos ja aseta se uudelleen paikalleen.
”FLOWMETER ERROR”	Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikoillaan. Mikäli vesitankki on ollut huonosti paikoillaan, ota laitteesta yksi annos kuumaa vettä. Puhdista laitteen yläsihti tarvittaessa harjalla.
”BOILER FILLING”	Tarkista, onko vesisäiliö kunnolla paikoillaan. Nosta tarvittaessa säiliö ulos ja aseta se uudelleen paikalleen.

Anna ammattilaisen suorittaa kaikki korjaustyöt. Mikäli epäilet laitteessa olevan vikaa (tai mikäli laite vahingoittuu, esim. putoaa), kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta, ja ota yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n valtakunnalliseen huoltonumeroon 020 737 0005. Ainoastaan maahantuojan valtuuttama huoltoteknikko saa korjata ilmenneet viat. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa muun kuin valtuutetun henkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä.

Mikäli toteatte, että laitteessa esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat aine- tai valmistusvicioista, ottakaa yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n huoltoon p. 020 737 0005 tarkistusta varten, sitoudumme korjaamaan vuoden aikana ostopäivästä lukien ilmenneet viat veloitusetta. Takuu ei kuitenkaan koske

- vahinkoja, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta ja/tai sopimattomasta käytöstä
- osia, jotka joku muu kuin maahantuoja tai hänen valtuuttamansa huoltoliike on vaihtanut
- käytössä kuluvia osia
- välillisiä vahinkoja tai muita näihin verrattavia kustannuksia
- laitteen puhdistamista